


Engate rápido com trava

Engate rápido com trava de segurança, para diminuir a possibilidade de desengate da linha.



Junta



9000 0200-AC

Trava c/Corrente



9000 0000-00

NOTA: Corrente com comprimento de 20 cm

Figura	Denominação	Referência
	Engate para mangueira de $\frac{3}{8}$ " *	9000 0203-80
	Engate para mangueira de $\frac{5}{16}$ " *	9000 0203-90
	Engate para mangueira de $\frac{1}{2}$ "	9000 0204-AC
	Engate para mangueira de $\frac{5}{8}$ " *	9000 0205-AC
	Engate para mangueira de $\frac{3}{4}$ "	9000 0206-AC
	Engate para mangueira de 1"	9000 0207-AC
	Engate rosca externa de $\frac{1}{2}$ "	9000 0212-AC
	Engate rosca externa de $\frac{3}{4}$ "	9000 0213-AC
	Engate rosca externa de 1"	9000 0214-AC
	Engate rosca externa de 1.¼" *	9000 0215-AC
	Engate rosca interna de $\frac{3}{8}$ " *	9000 0221-AC
	Engate rosca interna de $\frac{1}{2}$ "	9000 0222-AC
	Engate rosca interna de $\frac{3}{4}$ "	9000 0223-AC
	Engate rosca interna de 1"	9000 0224-AC
	Emenda para mangueira de $\frac{3}{8}$ "	9000 0101-AC
	Emenda para mangueira de $\frac{1}{2}$ "	9000 0102-AC
	Emenda para mangueira de $\frac{5}{8}$ "	9000 0103-AC
	Emenda para mangueira de $\frac{3}{4}$ "	9000 0104-AC
	Emenda para mangueira de 1"	9000 0105-AC
	Emenda para mangueira de 1.¼"	9000 0106-AC
	Emenda para mangueira de 1.½"	9000 0107-AC
	Emenda para mangueira de 2"	9000 0108-AC
	Emenda para mangueira de 3"	9000 0109-AC
	Abraçadeira (bitola 16 a 23)	9000 0010-AC
	Abraçadeira (bitola 26 a 29)	9000 0011-AC
	Abraçadeira (bitola 29 a 32)	9000 0012-AC
	Abraçadeira (bitola 33 a 37)	9000 0013-AC
	Abraçadeira (bitola 37,5 a 41)	9000 0014-AC
	Abraçadeira (bitola 41,5 a 44)	9000 0015-AC